



Verklaring E & OV				MS Station met OV
Aankle	15 L230V, 400V of 600V net	→	NTL-NTP Nieuw te leggen/plaatsen	MS Station met OV
WV-40V, 400V of 230V	→	NTL (NTV/BIS/TVS)	→	MS Station met OV
MS-ov of OV	→	→	→	MS Station met OV
50kV	→	MS-MS (NTV/BIS/TVS)	→	MS Station met OV
150kV	→	→	→	MS Station met OV
380kV	→	→	→	MS Station met OV
Maincircuit	→	→	→	MS Station met OV
10kV, 50kV, of 150kV bed	→	→	→	MS Station met OV