



**Verklering Gas**

- Lage druk (NTL/TVW/BS/TRL)
- Hoge druk (HTL/TVW/BS/TRL)
- Maatschappij/Boring/Perforering
- HD/LD UTN/TVW/BS
- Telecom

■ Afsluiter  
 ■ Einloep  
 ■ Flensstuk  
 ■ Groenndek  
 ■ Electrolaasfrees  
 ■ Flens verbinding  
 ■ Koudscherm  
 ■ Reparatiesluit  
 ■ Stoppings  
 ■ Verlopering  
 ■ Sifon

■ Isolatieffens  
 ■ Anode  
 ■ Hoge Druk Aansluitset  
 ■ KB Meetpunt  
 ■ KB installatie  
 ■ Hogedruk aansluitset  
 ■ District Overlegging Station  
 ■ Station

■ BBS Buisenboring te stellen  
 ■ NTL Nieuw te leggen  
 ■ UTN UTN te nemen  
 ■ TVW Te verzoegen  
 ■ TRL Te reedifien  
 ■ TVL Te verloring  
 ■ BBS In buisn te stellen