
Nijverheidsbuurt
Hoofdweg
11
11a
11b
9
5
5a
3
1
13c
15
8a
8
6
4
2
173b
173c
175
175a
116
122
12
10
Aanbrengen inlaat #500mm b.k.s. -0.50
Aanbrengen uitstroombak beton, b.k.s. -2.75
Aanbrengen bifurcatie PP #500mm
Aanbrengen uitstroombak beton, b.k.s. -2.75
Aanbrengen duiker, schuin PP #500mm
Aanbrengen uitstroombak beton, b.k.s. -2.75
Aanbrengen duiker, schuin PP #500mm
Aanbrengen uitstroombak beton, b.k.s. -2.75
Aanbrengen debietsturer, uit vervangen leiding PE #400mm
Aanbrengen duiker, schuin PP #500mm
Aanbrengen uitstroombak beton, b.k.s. -2.75
Rioolstelsel aansluiten op bestaande put
Aanbrengen debietsturer, uit vervangen leiding PE #400mm
Aanbrengen duiker, schuin PP #500mm
Aanbrengen uitstroombak beton, b.k.s. -2.75
Bestaand tracé gestuurde boring
- te #500mm DOR 113
- te #420mm /ontgang
Bestaand tracé gestuurde boring
- te #500mm DOR 113
- te #420mm /ontgang
Put aansluiten op bestaand DWA rioolstuk PP #500mm & PVC #250mm
PP #500mm
PP #420mm
PP #300mm
PP #400mm
PP #500mm
PP #600mm
PP #400mm
PP #400mm
PP #400