

## Legenda

### Knelpunten

- 686 Duiker aanbrengen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 10m. Hakwerken opnemen en herplaatsen. Stampbeton aanbrengen.
- 688 Duiker verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 10m. Afvoer PVCØ160 verlengen, ca. 1m. Straatwerk boller straten i.v.m. wortschade. Stampbeton aanbrengen.
- 692 Duiker verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 7m. Stampbeton aanbrengen.
- 693 Duiker verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 12m. Dam wordt verbreed naar 10m. Stampbeton aanbrengen.
- 694 Duiker doorspuiten. Stampbeton aanbrengen.
- 695 Duiker verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 6m. Stampbeton aanbrengen.
- 697 Duiker verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 6m. Stampbeton aanbrengen.
- 698 Duiker doorspuiten. Stampbeton aanbrengen.
- 699 Duiker verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 6m. Stampbeton aanbrengen.
- 700 Duiker1 verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 8m. Dam 6m. Alleen nieuwe dam t.b.v. inrit nr. 21. Stampbeton aanbrengen.
- 700 Duiker2 verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 12m. Dam 10m. Nieuwe dam t.b.v. akkerrand. Stampbeton aanbrengen.
- 701 Duiker doorspuiten. Stampbeton aanbrengen.
- 702 Duiker doorspuiten. Stampbeton aanbrengen.
- 704 Duiker doorspuiten. Stampbeton aanbrengen.
- 705 Duiker doorspuiten. Sib verspreiden. Afsluiter is reeds vervangen.
- 706 Duiker doorspuiten. Stampbeton aanbrengen aan 1 zijde.
- 707 Duiker verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 8m. Metselwerk muren en beton vervangen. Stampbeton aanbrengen.
- 708 Duiker doorspuiten. Stampbeton aanbrengen.
- 709 Duiker verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 8m. Beplanting opnemen, palen en planken aanbrengen. Stampbeton aanbrengen, halfverharding.
- 710 Duiker verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 7m. Hakwerken opnemen en herplaatsen. Stampbeton aanbrengen.
- 893 Duiker doorspuiten. Sib verwerken in talud/bodem
- 895 Duiker verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 8m. Stampbeton aanbrengen.
- 896 Duiker verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 7m. Stampbeton aanbrengen.
- 897 Duiker verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 12m. Vangrail terugplaatsen. Stampbeton aanbrengen.
- 898 Duiker doorspuiten. Stampbeton aanbrengen.
- 899 Duiker verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 8m. Stampbeton aanbrengen.
- 900-902-903 Duikers verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 30m. 3 duikers vervangen door 1 lange duiker. Stampbeton aanbrengen.
- 904 Duiker doorspuiten. Stampbeton aanbrengen.
- 906 Duiker verwijderen. Aanbrengen PPO500 SN8 lang 16m. Inrit tijdelijk dichtblokken, later asfalverharding aanbrengen. Stampbeton aanbrengen.
- 907 Duiker doorspuiten. Stampbeton aanbrengen.
- 908 Duiker doorspuiten. Aan oostzijde 50cm. beton aanbrengen. Stampbeton aanbrengen.
- 910 Duiker doorspuiten. Sib verwerken in talud/bodem

