

Beschermingszone, huisaansluitingen graven

Boren

Gestuurde boring, mantelbuis HDPE 2110, SDR 11
Boorplan volgt
Leggen glasvezelbuis 2x(1x96vz1)
Mantelbuis beide zijden afdichten

Asfalt zagen, mantelbuis HDPE Ø110, SDR11
Diepte: 0,4 m-mv
Leggen glasvezelbuis 2x(1x2vz1)+2x(1x6vz1)
Mantelbuis beide zijden afdekken

Leggen glasvezelbuis 1x(1x2vz!)

Diepte 0,4m-mv

[illegible]

Boren

Beschermingszone, huisaansluitingen graven

Boren

Boren

Gestuurde boring, mantelbuis HDPE Ø110, SDR11

[illegible]

Beschermingszone, huisaansluitingen graven

Asfalt zagen.
Beton
Houten HOPPER
Dagen, 0.4mm
Lagen glasvezelbu 5x
Muntelbus beide zijden a

Asfalt zagen.
Leggen mantelbuis HDPE Ø110, SDR11,
Diepte: 0.4m-mv
Leggen glasvezelbuis 5x(1x2vzl)
Mantelbuis beide zijden afsluiten

—Asfalt, persing staal Ø110
Boordpte: 0.4m-mv
Leggen glasvezelbuis 4x

—Asfalt, persing staal Ø110
Boordiepte: 0.4m-mv
Leggen glasvezelbuis 4x(1x2vz)

Asfalt, persing staal Ø50
Boordiepte: 0.4m-mv
Leggen glasvezelbuis 2x

[illegible]

