

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie Au0m1trgbiv

Opslaan en overslaan van goederen - algemeen			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m31	Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk.*	Voortdurend	
m30	Laden en lossen schepen - Lozen voorkomen: Zorg bij het schoonmaken van grijpers dat u het oppervlaktewater niet verontreinigt.	Voortdurend	
m22	Lozen: Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.*	Voortdurend	
m-t4-122	Lozen in oppervlaktewater: Zorg dat er bij lozing geen verontreiniging zichtbaar is.	Voortdurend	
m23	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool: Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Voortdurend	
m26	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
m27	Lozen voorkomen: Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Voortdurend	
m21	Opslag op laad- en loskade: Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Voortdurend	
m29	Opslag op laad- en loskade: Sla inerte goederen bij een laad- en loskade verder dan 2 meter van de kaderand op of gebruik een keerwand.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Au0m1trgbiv.pdf</i>			

Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1167	Afzuiginstallatie: Voer afgezogen stof bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig	
m1168	Afzuiginstallatie: Voer afgezogen stof door een doekfilter of andere filterende afscheider.*	Eenmalig	
m1169	Afzuiginstallatie: Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Eenmalig	
m1170	Afzuiginstallatie: Controleer het stoffilter.	Voortdurend	
m1171	Afzuiginstallatie: Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat het goed blijft werken.	Voortdurend	
m1172	Afzuiginstallatie: Reinig of vervang het stoffilter.	Voortdurend	
m1162	Continu mechanisch transport: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1173	Grijpers: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Au0m1trgbiv.pdf</i>			

Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1166	Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk.*	Voortdurend	
m1174	Laden en lossen schepen: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1165	Laden en lossen schepen - Lozen voorkomen: Zorg bij het schoonmaken van grippers dat u het oppervlaktewater niet verontreinigt.	Voortdurend	
m1177	Mengen buiten: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1179	Mengen in gesloten ruimte: Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m1164	Opslaan buiten: Sla goederen bij een laad- en loskade verder dan 2 meter van de kaderand op of gebruik een keerwand.	Voortdurend	
m1176	Opslaan buiten: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1180	Opslaan in gesloten ruimte: Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m1160	Overslaan buiten: Sla alleen stoffen over bij lage windsnelheden.*	Voortdurend	
m1178	Overslaan buiten: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1175	Pneumatische elevatoren: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1161	Storttrechters: Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1181	Vullen van gesloten ruimte: Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m-t4-128	Zeven van grond: Voorkom stofverspreiding en verontreiniging van de omgeving.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Au0m1trgbiv.pdf			

Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3860	Plaats agrarische bedrijfsstoffen op de juiste afstand tot geurigevoelige objecten.*	Voortdurend	
m3865	Agrarische bedrijfsstoffen (geen pluimveemest): Neem maatregelen die de bodem en het oppervlaktewater beschermen.*	Voortdurend	
m3861	Lozen - Kuilvoer en vaste mest: Loos afvalwater op of in de bodem.*	Voortdurend	
m3862	Lozen voorkomen: Plaats een opslag op onverharde bodem op ten minste 5 meter van de insteek van oppervlaktewater of bescherm de opgeslagen stoffen tegen hemelwater.	Eenmalig	
m3863	Opslaan korter dan 2 weken: Bewaar de stoffen niet langer dan 2 weken.	Een keer per 2 weken	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Au0m1trgbiv.pdf			

Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3864	Pluimveemest: Neem maatregelen die de bodem beschermen.*	Een keer per 6 maanden	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Au0m1trgbiv.pdf

Opslaan van drijfmest en digestaat

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3870	Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot geurgevoelige objecten.*	Eenmalig	
m3871	Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot zeer kwetsbare gebieden.*	Eenmalig	
m3872	Plaats een afdekking op een mestbassin.*	Eenmalig	
m3873	Zorg dat een mestbassin en afdekking voldoet aan de eisen voor mestdichtheid uit BRL 2342.*	Eenmalig	
m3875	Ga na hoe vaak u het mestbassin en de afdekking moet controleren.*	Eenmalig	
m3876	Controleer het mestbassin en de afdekking.*	Voortdurend	
m3877	Repareer een mestbassin of afdekking als deze lek is of in slechte staat verkeert.	Voortdurend	
m3881	Plaats het vulpunt en zuigpunt boven een lekbak.	Eenmalig	
m3874	Bovengronds mestbassin: Zorg dat u een kwaliteitsverklaring of verklaring van de leverancier heeft.*	Eenmalig	
m3878	Bovengronds mestbassin: Ga na wat de referentieperiode is.*	Eenmalig	
m3879	Bovengronds mestbassin: Laat het mestbassin en de afdekking keuren.*	Een keer per 6 jaar	
m3880	Bovengronds mestbassin: Bewaar het rapport van goedkeuring in uw bedrijf.	Eenmalig	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Au0m1trgbiv.pdf

Houden van dieren bij een veehouderij type B

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4020	Registreer het aantal aanwezige dieren.	Een keer per maand	
m4021	Zorg dat een vloer van een dierenverblijf een aaneengesloten verharding heeft zonder scheuren.*	Eenmalig	
m4010	Ammoniakemissie: Zorg dat u voldoet aan de regels voor oprichten en uitbreiden.*	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Au0m1trgbiv.pdf

Houden van dieren bij een veehouderij type B

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4015	Geur: Zorg dat u voldoet aan de regels voor oprichten en uitbreiden.*	Eenmalig	
m4022	Huisvestingssysteem: Zorg dat het huisvestingssysteem is uitgevoerd volgens de technische beschrijving.	Eenmalig	
m4023	Huisvestingssysteem: Zorg dat u het huisvestingssysteem gebruikt en onderhoud volgens de technische beschrijving.	Voortdurend	
m4000 b	Lozen - Reinigen dierverblijven: Loos afvalwater in het vuilwaterriool.	Voortdurend	
m4001 b	Lozen in vuilwaterriool - Reinigen dierverblijven: Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.	Voortdurend	
m4002 b	Lozen in vuilwaterriool - Reinigen dierverblijven: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
m4004 b	Lozen op of in de bodem - Melkwinning: Zorg bij lozing op of in de bodem voor goede verspreiding van het afvalwater.	Voortdurend	
m4003 b	Lozen voorkomen - Melkwinning: Hergebruik was- en spoelwater van de melkinstallatie.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Au0m1trgbiv.pdf			

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m354	Accu's: Sla gebruikte accu's op in een lekbak of op een vloeistofdichte vloer.	Eenmalig	
m356	Accu's: Plaats accu's rechtop.	Voortdurend	
m351	ADR klasse 4: Sla deze stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m341	Algemeen: Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.	Voortdurend	
m342	Algemeen: Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m401	Algemeen: Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.*	Voortdurend	
m403	Algemeen: Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.*	Voortdurend	
m404	Algemeen: Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.*	Voortdurend	
m405	Algemeen: Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Au0m1trgbiv.pdf			

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m384	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof niet groter is dan 270 liter.	Voortdurend	
m385	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof is uitgevoerd en geïnstalleerd volgens BRL K903.*	Voortdurend	
m386	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof voldoet aan PGS 30.*	Voortdurend	
m387	Autodemontagebedrijf: Plaats een verpakking voor afgetapte brandstof in een speciale ruimte op de begane grond.*	Voortdurend	
m389	Autodemontagebedrijf: Ga na wat de keuringstermijn is voor verpakkingen voor afgetapte brandstof.*	Eenmalig	
m390	Autodemontagebedrijf: Laat een verpakking voor afgetapte brandstof keuren.*	Voortdurend	
m392	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte met afgetapte brandstoffen voldoende brandwerend is.*	Eenmalig	
m394	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte met afgetapte brandstoffen een vloeistofdichte lekbak vormt.*	Eenmalig	
m395	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte voor afgetapte brandstof alleen voor deskundig personeel toegankelijk is.	Voortdurend	
m396	Autodemontagebedrijf: Zorg dat leidingen voor storten, leegzuigen en ontluchten door de bovenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen lopen.	Eenmalig	
m397	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een peilleiding geen doorvoering heeft door de wand van de ruimte voor afgetapte brandstoffen.	Eenmalig	
m398	Autodemontagebedrijf: Plaats beveiligingscomponenten aan de buitenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen.	Eenmalig	
m399	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte, de buitenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen en de verpakkingen geleidend zijn verbonden.*	Eenmalig	
m334	Bunkerstation - Lozen voorkomen: Sla volle en lege verpakkingen alleen benedendeks op.*	Voortdurend	
m406	Bunkerstation - Lozen voorkomen: Sla verpakte stoffen op boven lekbak.*	Eenmalig	
m408	Bunkerstation - Lozen voorkomen: Zorg dat verpakkingen bovendeks juist zijn opgesteld.*	Voortdurend	
m332	Gasflessen: Zorg dat autogas alleen aanwezig is in wisselreservoirs voor transportmiddelen.*	Voortdurend	
m345	Gasflessen: Sla gasflessen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m350	Gasflessen - Gasflessen buiten een opslagvoorziening: Zorg dat deze een ADR-etiket hebben en zijn gekeurd.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Au0m1trgbiv.pdf</i>			

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m349	Gasflessen - Gasflessen met blusgas of kooldioxide: Zorg dat de opslagplaats herkenbaar is en niet toegankelijk voor onbevoegden.	Voortdurend	
m331	Gasflessen - Opslagvoorziening met meer dan 1.000 liter brandbare gassen buiten: Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 15 meter is.*	Eenmalig	
m380	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Zorg dat leidingen juist zijn aangelegd en vloeistofdicht zijn.*	Eenmalig	
m381	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Controleer of de leidingen vloeistofdicht zijn.	Eenmalig	
m382	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Plaats een afsluiter bij een verpakking van meer dan 200 liter.	Eenmalig	
m383	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Plaats een anti-hevelvoorziening.*	Eenmalig	
m328	Opslagvoorziening met meer dan 2.500 kilo: Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 20 meter is.*	Eenmalig	
m344	Spuitbussen: Sla spuitbussen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m364	Tijdelijke opslag: Plaats gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in een speciale opslagvoorziening of een laad/losplaats.*	Voortdurend	
m365	Tijdelijke opslag: Zorg dat er in de laad- en losplaats of opslagvoorziening alleen stoffen staan die daar mogen staan.*	Voortdurend	
m366	Tijdelijke opslag: Zorg dat de laad- en losplaats of paardenbox voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m367	Tijdelijke opslag: Registreer de aanwezige gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in een journaal.*	Voortdurend	
m370	Tijdelijke opslag in paardenbox: Zorg dat deze voldoet aan paragraaf 10.5 van PGS 15.*	Eenmalig	
m371	Tijdelijke opslag in paardenbox: Zorg dat u voldoet aan de maximale hoeveelheden.*	Voortdurend	
m372	Tijdelijke opslag op laad- en losplaats: Zorg dat deze voldoet aan paragraaf 10.6 van PGS 15.*	Eenmalig	
m373	Tijdelijke opslag op laad- en losplaats: Zorg dat u voldoet aan de maximale hoeveelheden.*	Voortdurend	
m376	Verkoopruimte: Sla niet meer dan de maximale hoeveelheden op.*	Voortdurend	
m379	Verkoopruimte: Zorg dat lekbakken onbrandbaar zijn en groot genoeg.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Au0m1trgbiv.pdf			

Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3600	Algemeen: Voer afvalwater af via een vloeistofdichte vloer of verharding.	Voortdurend	
m3618	Betonmortel - Lozen: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
m3615	Betonmortel - Lozen in oppervlaktewater of schoonwaterriool: Voorkom lozing in een schoonwaterriool of in een aangewezen oppervlaktewater van afvalwater met een CZV van meer dan 200 milligram per liter.*	Voortdurend	
m3616	Betonmortel - Lozen in oppervlaktewater of schoonwaterriool: Voorkom lozing in een schoonwaterriool of in een aangewezen oppervlaktewater van meer dan 100 milligram onopgeloste stof per liter.*	Voortdurend	
m3617	Betonmortel - Lozen in vuilwaterriool: Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.*	Voortdurend	
m3607	Dierenvervoer - Lozen in vuilwaterriool: Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.	Voortdurend	
m3608	Dierenvervoer - Lozen op of in de bodem: Zorg bij lozing op of in de bodem voor goede verspreiding van het afvalwater.	Voortdurend	
m3602	Tanks of tankwagens - Lozen: Loos alleen afvalwater dat soortgelijk is aan ander afvalwater van uw activiteiten.	Voortdurend	
m3603	Tanks of tankwagens - Lozen: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
m3601	Tanks of tankwagens - Lozen voorkomen: Voorkom dat het vervoerde product in het afvalwater komt.	Voortdurend	
m3614	Veegwagens of vuilniswagens - Lozen in vuilwaterriool: Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.	Voortdurend	
m3604	Vleesvervoer - Lozen in vuilwaterriool: Plaats een slibvangput en vetafscheider.	Eenmalig	
m3605	Vleesvervoer - Lozen in vuilwaterriool: Ga na hoe vaak u de slibvangput en vetafscheider moet controleren.	Eenmalig	
m3606	Vleesvervoer - Lozen in vuilwaterriool: Onderhoud de slibvangput en vetafscheider.	Een keer per maand	
m3609	Werktuigen voor gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen - Lozen: Plaats een zuiveringsvoorziening.*	Eenmalig	
m3611	Werktuigen voor gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen - Lozen in vuilwaterriool: Plaats een olieafscheider en slibvangput bij een zuiveringsvoorziening.*	Eenmalig	
m3612	Werktuigen voor gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen - Lozen in vuilwaterriool: Ga na hoe vaak u de slibvangput en olieafscheider moet controleren.*	Eenmalig	
m3613	Werktuigen voor gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen - Lozen in vuilwaterriool: Controleer en onderhoud de slibvangput en olieafscheider.*	Eenmalig	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Au0m1trgbiv.pdf</i>			

Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3610	Werktuigen voor gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen - Lozen op of in de bodem: Zorg bij lozing op of in de bodem voor goede verspreiding van het afvalwater.*	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Au0m1trgbiv.pdf

Algemene milieuregels voor lozen

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4094	Lozen: Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	
m4095	Lozen: Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.*	Voortdurend	
m4092a	Lozen in oppervlaktewater: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
m4092b	Lozen in oppervlaktewater: Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig	
m4091	Lozen in schoonwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
m4093	Lozen in vuilwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
m4090	Lozen op of in de bodem: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
m5000	Open bodemenergiesysteem - Lozen: Zorg dat u voldoet aan de eisen voor lozen van afvalwater.*	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Au0m1trgbiv.pdf

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m-t4-411	Lozen: Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.*	Eenmalig	
m414	Lozen voorkomen: Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Voortdurend	
m-t4-413	Lozen voorkomen: Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.*	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Au0m1trgbiv.pdf

Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4081	Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.*	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Au0m1trgbiv.pdf

Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4082	Toon op verzoek aan dat u aan de emissie-concentratie-eisen voldoet.*	Eenmalig	
m4083	Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.*	Eenmalig	
m4084	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.	Voortdurend	
m4080	Geen maatregelen: Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.*	Eenmalig	
m4085	Maatregelen: Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Au0m1trgbiv.pdf*

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m574	Algemeen: Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m576	Algemeen: Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m578	Algemeen: Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*	Eenmalig	
m610	Algemeen: Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*	Voortdurend	
m590	Geomembraanbaksysteem: Plaats twee grondwaterpeilbuizen.*	Eenmalig	
m593	Grondwaterpeilbuizen: Neem monsters en laat ze analyseren.*	Een keer per jaar	
m608	Lekbak: Zorg dat een lekbak groot genoeg is.*	Eenmalig	
m591	Ondergrondse opslagtank: Plaats een grondwaterpeilbuis.*	Eenmalig	
m584	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze regelmatig beoordelen en goedkeuren.*	Een keer per 6 jaar	
m586	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze direct na aanleg beoordelen en goedkeuren.*	Eenmalig	
m588	Vloeistofdichte vloer of verharding: Controleer deze jaarlijks.	Een keer per jaar	
m589	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze beoordelen en goedkeuren als nodige reparaties of de jaarlijkse controle niet is uitgevoerd.	Eenmalig	
m598	Vloeistofkerende vloer: Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Eenmalig	
m600	Vloeistofkerende vloer: Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	Voortdurend	
m602	Vloeistofkerende vloer: Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Au0m1trgbiv.pdf*

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m604	Vloeistofkerende vloer: Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Voortdurend	
m605	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Eenmalig	
m606	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Voortdurend	
m607	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Eenmalig	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Au0m1trgbiv.pdf

Algemene milieuregels voor energiebesparing

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3241	Energie - grootverbruikers: Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als het bevoegd gezag hier om vraagt.*	Eenmalig	
m-t4-202	Energie - kleinverbruikers: Voorkom evidente energieverstopping.	Voortdurend	
m3240	Energie - middelgrote en grote verbruikers: Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.*	Eenmalig	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Au0m1trgbiv.pdf

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4100	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig	
m3230	Afvalstoffen: Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*	Voortdurend	
m3231	Afvalstoffen: Ruim zwerfvuil op.	Voortdurend	
m3232	Afvalstoffen: Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Voortdurend	
m3233	Afvalstoffen: Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Voortdurend	
m3234	Afvalstoffen: Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*	Voortdurend	
m3235	Afvalstoffen: Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Eenmalig	
m3236	Afvalstoffen: Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Au0m1trgbiv.pdf

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3237	Afvalstoffen van derden: Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*	Eenmalig	
m3238	Afvalstoffen van derden: Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Voortdurend	
m613	Geluid: Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*	Eenmalig	
m614	Geluid - Akoestisch rapport: Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Eenmalig	
m615	Geluid - Geen akoestisch rapport: Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Voortdurend	
m800	Trillingen: Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*	Voortdurend	
m568	Zorgplicht: Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Eenmalig	
m569	Zorgplicht: Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Voortdurend	
m737	Zorgplicht: Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Au0m1trgbiv.pdf</i>			