



<div><div><div>0,03 Bar Leiding</div><div>0,1 Bar Leiding</div><div>0,2 Bar Leiding</div><div>0,3 Bar Leiding</div><div>1 Bar Leiding</div><div>2 Bar Leiding</div><div>3 Bar Leiding</div><div>4 Bar Leiding</div><div>8 Bar Leiding</div><div>KB Meetdraad</div><div>Mantelbuis</div></div><div><div>—B— BBS Buitenbedrijf te stellen</div><div>—+— NTL Nieuw te leggen</div><div>—X— UTN Uit te nemen</div><div>—v— OTL Om te leggen</div><div>—X— TVV Te vervangen</div><div>—N— NTV Na te verleggen</div><div>—H— TRL Te Relinen</div><div>—x+— TVL Te Verlaten</div><div>—f— IBS In bedrijf te stellen</div></div></div>		<h3>Verklaring Gas</h3> <div><div><div>Afsluiter</div><div>Eindkap</div><div>Afblaas</div><div>Kruisstuk</div><div>T-Stuk</div><div>Isolatiestuk</div><div>Verloop</div><div>Gelijkrichterkast</div><div>Materialalovergang</div><div>Sifon</div></div><div><div>Isolatieflens</div><div>Flensstuk</div><div>Gronddek</div><div>Electrolasmof</div><div>Flens verbinding</div><div>Kwelscherm</div><div>Reparatiestuk</div><div>Stoppeeling</div><div>Voorziening</div><div>Verlengde U2 Koppeling</div></div><div><div>Anode</div><div>Hoge Druk Aansluitset</div><div>KB Meetpunt</div><div>KB Installatie</div><div>Hogedruk Aansluitset</div><div>District Overslag Station</div><div>Station</div></div></div>	
--	--	---	--